

OLYMPIA

Laminológép

OLYMPIA A296 Plus / A396 Plus




Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1 • D-45527 Hattingen
<http://www.olympia-vertrieb.de>
(11/2014)

Magyar	
Fontos biztonsági tudnivalók.....	3
Felelősség kizárása.....	4
Rendeltetésszerű használat.....	4
Jellemzők.....	5
Meleglaminálás.....	5
Hideglaminálás.....	6
Elakadt fólia eltávolítása.....	7
Tisztítás és szervizelés.....	7
Hibaelhárítás.....	8
Hulladékkezelési tudnivalók.....	8
Garancia.....	8

Fontos biztonsági tudnivalók

A laminálógép megbízható működésének érdekében tartsa be a következőket:

- 1  Figyelmesen olvassa végig a jelen használati útmutatót, és a laminálógép használatakor tartsa be az abban foglaltakat.
- 2 Őrizze meg a használati útmutatót, hogy amennyiben szükséges, később bele tudjon tekinteni.
- 3 Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozó és hálózati kábel ne sérüljön meg. Soha ne csavarja meg a hálózati kábelt. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült.
- 4 Ne használja a készüléket forró felületek közelé ben vagy nedves környezetben, és óvja a közvetlen napsugárzástól és a portól.
- 5 A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
- 6 Fém tárgyak nem laminálhatók.
- 7 Gyermek ne tartózkodjanak a gép közelében annak beindításakor.
- 8 Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- 9 Ha a készülékből erős szag árad, azonnal kapcsolja ki azt, ha pedig nem használja a készüléket, mindig tartsa kikapcsolt állapotban.
- 10 A hálózati csatlakozót ne fogja meg nedves kézzel.
- 11 Mielőtt a laminálókészüléket a hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a bekapcsoló/kikapcsoló gomb OFF (azaz kikapcsolt) állásban van.
- 12 Csak a műszaki jellemzőkben megadott fóliatípusokat helyezzen a készülékbe. Amennyiben túl nagy méretű fóliatípusokat használ, az elakadhat.
- 13 A készülékkel ne lamináljon hőre érzékeny anyagokat, pl. hőpapírt.
- 14 Amennyiben a laminálni kívánt papír nedves, a laminálás minősége gyengébb lehet.
- 15 Meleg lamináláshoz ne használjon hideglaminálás hoz való fóliatípusokat. Ez a gép, a fóliatípusok és az adott dokumentum károsodását okozhatja.
- 16 A fóliatípusokat ne szabja át más méretűre. A keletkezett vágási élek miatt a lamináló fólia elakadhat.
- 17 A laza ruházatot, nyakkendőt, ékszereket, hosszú hajat és egyéb lelógó tárgyakat tartsa távol a betápláló nyílástól. Ezek személyi sérülést okozhatnak!
- 18 A készüléket csak száraz, zárt helyiségben szabad használni.

Felelősség kizárása

Nem tudunk garanciát vállalni a termék műszaki tulajdonságaira illetve magára a termékre vonatkozó adatok helyességéért. A jelen dokumentumban szereplő terméket és adott esetben annak tartozékait folyamatosan tökéletesítjük és tovább fejlesztjük. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül átalakítsuk annak bizonyos alkatrészeit, tartozékait, műszaki adatait vagy az arra vonatkozó dokumentációt.

Rendeltetészerű használat

A lamináló gép hideg- és meleglamináló fóliához egyaránt alkalmas. A laminálókészülék képek, térképek, iratok, papírlapok laminálására alkalmas 0,4 mm maximális vastagságig. Helyezze be a laminálandó anyagot a lamináló fóliába illetve fóliatasakba úgy, hogy minden oldalon maradjon 3-5 mm távolság a fólia szélétől. Amennyiben a laminálandó anyag mérete eltér a szabvány papírméretektől, helyezzen be egy szabvány méretű papírlapot is a laminálandó dokumentummal együtt a fóliatasakba.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetészerű használatnak tekintendő. A készüléket engedély nélkül tilos átalakítani vagy átépíteni.

A nem laminálás céljára nem megfelelő vagy nem megfelelő vastagságú anyagok laminálásából eredő károkra a gyártó semmi nemű garanciát nem vállal.

Biztonsági tudnivalók:

A dugaszolóaljzat a készülék közvetlen közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell, hogy legyen. Így veszély esetén a készülék gyorsan leválasztható a hálózatról.

Jellemzők

A készülék iratok védelmére és szebbé tételére szolgál.

Fényképek, iratok, rajzok, személyi igazolványok laminálhatók vele A4 illetve A3 méretig. A készülék 2 melegítő henger használatával működik, gyors a felfűtési ideje és hordozóanyag nélkül laminál.

- LED-ek jelzik a működési állapotot
- Túlmelegedés esetén a készülék automatikusan kikapcsol.
- A jó minőségű fűtőrendszer megakadályozza a folt- és buborékképződést.
- A bemelegedési idő körülbelül 5 perc
- A lehűlési idő szobahőmérsékletre körülbelül 30 perc
- A felhasznált fólia legalább 75 µm és legfeljebb 175 µm vastagságú kell, hogy legyen.

	A 296 Plus	A 396 Plus
Lamináló rendszer:	Meleghengeres technológia	
Maximális fóliavastagság:	75-175 mikron	
Laminálási sebesség:	300 mm/perc	
Tápfeszültség:	220-240 Volt, 50 Hz	
Munkaszélesség:	230 mm (A4)	330 mm (A3)
Energiafogyasztás:	260 W	350 W
Méret (HxSxM):	340 x 159 x 70 mm	434 x 159 x 70 mm
Tömeg:	kb. 1,25 kg	kb. 1,6 kg

Meleglaminálás

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt egy jól hozzáférhető, szabvány dugaszoló aljzathoz.






Figyelem: Ellenőrizze, hogy a gépen megadott feszültség adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat adataival (220-240 V, 50 Hz).




- 2 Kapcsolja be a készülék felső, jobb oldalán található On/Off (be/ki) kapcsolót (I). A „COLD” LED visszajelző lámpa világítani kezd és beindul a továbbító hengereket meghajtó motor.
- 3 Nyomja meg a készüléken található fóliavastagság gombot míg a fóliatasak vastagságának (75 mic, 125 mic vagy 175 mic) megfelelő LED villogni nem kezd.
- 4 A megfelelő működési hőmérsékletet körülbelül 5 perc alatt éri el a gép vagy akkor, amikor a fóliavastagságot jelző LED folyamatosan nem világít.
- 5 Helyezze be a laminálandó anyagot a lamináló fóliába illetve fóliatasakba úgy, hogy minden oldalon maradjon 3-5 mm távolság a fólia szélétől.



Figyelem: Kizárólag meleglamináló fóliát használjon.

- 6 Helyezze be a dokumentumot tartalmazó fóliatasakat a laminológép hátulján található behelyező nyílásba. A fólia lezárt oldalát helyezze be először.
-  **Megjegyzés:** Hogy elkerülje, hogy gyűrődés képződjön a lamináló fólián, soha ne a fóliatasak nyitott oldalát vezesse be először a nyílásba. A laminálási művelet automatikus.
-  **Figyelem:** A laminálást követően a készülékből kijövő fólia nagyon forró, ezért a laminált terméket rendkívül óvatosan kezelje.
-  **Megjegyzés:** Amennyiben ki szeretné simítani a laminált terméket, helyezzen rá egy könyvet vagy valami hasonló lapos tárgyat.

Hideglaminálás

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt egy jól hozzáférhető, szabvány dugaszoló aljzathoz.
-  **Figyelem:** Ellenőrizze, hogy a gépen megadott feszültség adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat adataival (220-240 V, 50 Hz).
- 2 Kapcsolja be a készülék felső, jobb oldalán található On/Off (be/ki) kapcsolót (I).
- 3 A „COLD” LED visszajelző lámpa világítani kezd, és beindul a továbbító hengereket meghajtó motor.
-  **Figyelem:** Amennyiben éppen most fejezett be meleglaminálási műveletet a laminálóval, hagynia kell azt lehűlni. A készülék lehűlése akár 30 percig is eltarthat.
- 4 Távolítsa el a védőfóliát a fóliatasakról.
- 5 Helyezze be a laminálandó anyagot a lamináló fóliába illetve fóliatasakba úgy, hogy minden oldalon maradjon 3-5 mm távolság a fólia szélétől.
- 6 Helyezze be a dokumentumot tartalmazó fóliatasakat a laminológép hátsó oldalán található behelyező nyílásba. A fólia lezárt oldalát helyezze be először.
-  **Megjegyzés:** Hogy elkerülje, hogy gyűrődés képződjön a lamináló fólián, soha ne a fóliatasak nyitott oldalát vezesse be először a nyílásba. A laminálási művelet automatikus.

Elakadt fólia eltávolítása

A lamináló gép „Jam Release” (elakadás megszüntetés) funkcióval is el van látva az elakadt fólia gyors eltávolítása érdekében.

- 1 Amennyibe a fóliatasak elakad, kapcsolja ki a laminológépet, és nyomja meg az eszköz hátsó oldalán található „ABS” gombot.
- 2 Fogja meg erősen a lamináló készüléket, és húzza ki a fóliát a benne található laminálandó anyaggal együtt a lamináló adagolónyílásából.
- 3 Ezután valószínűleg több alkalommal ki fog kelleni tisztítani a készüléket az „Tisztítás és szervizelés” fejezetben leírt módon.
- 4 Amennyiben a fóliatasakok ismételten elakadnak, vagy az elakadt fóliát nem lehet eltávolítani a laminológépből, keresse fel a boltot, ahol a készüléket vásárolta.

Tisztítás és szervizelés

A továbbító hengeren előforduló lerakódások és ragasztóanyag maradványok befolyásolhatják a laminálás minőségét. Ezért a továbbító hengereket használat után rendszeres időközönként meg kell tisztítani.

Ehhez az adagoló nyíláson keresztül be kell vezetni egy összehajtott papírlapot. A lerakódott ragasztóanyagokat a papírlap eltávolítja a hengerekről és a kilépő papír magával viszi. A művelet többször ismétlje meg.

A készülék nedves ronggyal történő tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Amennyiben szükséges, a burkolatot enyhén szappanos tiszta vízzel átitatott ruhával is le lehet tisztítani. A tisztításhoz soha ne használjon oldószert vagy erős tisztítószereket.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
<ul style="list-style-type: none">• A LED nem világít• A készülék nem reagál	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel megfelelően be van-e dugva a konnektorba, és a készülék On/Off (be/ki) kapcsoló gombja az I-n áll.• Amennyiben a hibát nem sikerül megoldani, keresse fel a boltot, ahol a készüléket vásárolta.
<ul style="list-style-type: none">• Fólia elakadás	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a használt fóliatasak megfelelő méretű-e.• Csak a készülék leírásában megadott méretű fóliatasakokat használjon.• Győződjön meg róla, hogy a fóliatasakot megfelelő módon helyezte-e be a gépbe.• Az elakadás elhárításához kövesse az "Elakadt fólia eltávolítása" fejezet utasításait.
<ul style="list-style-type: none">• A laminált fólia nem teljesen átlátszó.	<ul style="list-style-type: none">• Laminálja újból ugyanazt a fóliát, ezzel javítani tud a laminálás minőségén.



A CE jelölés igazolja, hogy a készülék megfelel az EU irányelveknek.

Hulladékkezelés



Ez a jelölés (az áthúzott szemeteskuka) azt jelzi, hogy a terméket vissza kell szállítani egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási központba vagy szelektív hulladékgyűjtő helyre, amikor az elérte hasznos élettartamának végét. Ez a jelölés kizárólag az EEA államaira vonatkozik. EEA = Európai Gazdasági Térség, amely az Európai Unió országait valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magában.

Garancia

Kedves Vásárló!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a mi készülékünket választotta. Amennyiben a készülék hibás, kérjük, vigye azt vissza eredeti csomagolásában és a számlával együtt az értékesítési helyre ahol vásárolta.