

Jellemzők és funkciók ednet laminátor 91543

Ez a készülék 80 és 125 mikron méret, közötti fóliát képes laminálni, melyekbe, 0,6 mm-nél vékonyabb képeket, dokumentumokat, kártyákat lehet helyezni. Ezzel a módszerrel megóvhatjuk azokat hosszabb időn keresztül, maximum A4-es méretben.

Fontos megjegyzések

1. Tartsa a készüléket vízszintesen és hagyjon elég helyet, hogy hűlni tudjon.
2. Győződjön meg róla, hogy működtetési feszültség 220-240V 50/60Hz.

A készülék működtetése

1. Csatlakoztassa a kábelt az elektromos hálózatba, majd kapcsolja be a készüléket, ekkor piros lámpa felgyullad. Kb. 3-5 perc bemelegedési idő után a készenléti jelző kék fényre vált.
2. Vegyen egy lamináló fóliát. A nyitott résznél húzza szét, majd helyezze bele a laminálni kívánt tárgyat a fólia közepére. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon 3-5mm-nél nagyobb hely a papír és a tasak széle között.
3. Figyeljen rá, hogy a tasak két rétege ne csússzon el és ne kerüljön közé felesleges levegő, valamint arra is, hogy a fóliát a zárt oldalával helyezze a készülék bemeneti nyílásához, mert ezután a készülék automatikusan behúzza azt.

A készülék kezelőszervei:

Power switch – Bekapcsoló gomb
Laminating insert- lamináló fólia bemeneti nyílás
Temperature Adjustor – hőmérsékelt szabályozó
rear exit – hátsó kimeneti nyílás
Indicator – kijelző
Housing – ház

Megjegyzések

1. A hullámosodás elkerülése érdekében a fóliát **soha** ne a nyitott felével helyezze a bemeneti nyíláshoz, valamint győződjön meg róla, hogy merőleges legyen arra.
2. A különböző típusú papírtermékek miatt előfordulhat homályosodás, és/ vagy nem egyenletes lezáródás. Ilyenkor helyezze vissza a laminált dokumentumot még egyszer a készülékbe a jobb minőség érdekében.
3. Használat után a készüléket ki kell kapcsolni.
4. **A készülékből kijövő laminált dokumentum még forró lehet, ezért elővigyázatosan kezelje azt, így megelőzheti az ebből következő égési sérüléseket!**

Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások, nem garanciális hibajelenségek!

A készülék karbantartása

A biztonságos működtetés és a balesetek megelőzése érdekében, kérjük, tartsa be a következő lépéseket!

Figyelem: Győződjön meg róla, mielőtt elkezdi a karbantartást, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, és ki van kapcsolva!

1. A készülék tisztítását finom kendővel végezheti. Ne helyezze nedves/párás helyre (pl. a légkondicionáló kiömlőjéhez), így megelőzheti a kuszóáram által okozott baleseteket. Arra is figyeljen, hogy a készülék felülete száraz legyen a használat előtt!
2. Ne használja a laminátor készüléket 2 óránál hosszabb ideig. Várjon minimum 15 mp-et két dokumentum laminálása között! Minden kikapcsolás után tegye lehetővé, hogy a készülék legalább 30 percig hűlhessen!
3. A készülék a használat során felforrósodhat! Ne nyúljon bele, illetve ne helyezzen semmit a forró felületeire. Szállítás előtt várja meg a laminátor készülék kihűlését!
4. Soha ne használjon hőre érzékeny anyagokat a laminálás során!
5. Ne használjon 0,6mm-nél vastagabb, illetve könnyen olvadó, ragadós papírt a laminálás során. Ezek könnyen elakadást okozhatnak a készülékben.
6. Nagyon vékony dokumentumot(pl. faxpapír - 30 mikron) ne tegyen vékony tasakba, mert az szintén elakadhat a laminálás során.

Technikai adatok:

Feszültség:	220 V – 240V – 60 Hz
Áramfelvétel:	max 1,5A
Teljesítmény:	max. 300 W
Fólia vastagság:	80- 125 micron
Max papírméret:	(A4) 210 x 297 mm
Bemelegedési idő:	kb. 3 – 5 perc
Laminálási sebesség:	kb 30 cm/perc
Max. dokumentum vastagság:	0,6 mm

Forgalmazó:

Inter Crown Europe ZRt.
H-1139 Budapest
Frangepán u. 11.

