

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Rendeltetésszerű használat

Áttekintés

A csomagolás tartalma

Használat előtt

Az Ön biztonsága érdekében

Biztonságos felállítás és üzembe helyezés

Laminálás

Ha valami nem működik

Rendszeres karbantartás és ápolás

Műszaki adatok

Konformitás igazolása

Hulladékkezelés

Garancia

Bevezetés

Gratulálunk új A5610 lamináló készüléke megvásárlásához, a továbbiakban: lamináló készülék. Ön egy magas minőségű lamináló készüléket választott. A lamináló eszköz része a használati utasítás, amely fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a használatról, és a hulladékkezelésről. Olvassa át figyelmesen a használati utasítást, és tartsa be az eszköz használata közben a biztonsági utasításokat. Csak a leírtaknak megfelelően, a megfelelő alkalmazási területen használja a készüléket. Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra, és az eszköz továbbadásakor adjon át minden dokumentumot.

Rendeltetésszerű használat

A lamináló készülék meleglaminálásra alkalmas fóliával (A3 maximális méretig) történő laminálásra alkalmas, 80-250 mikron erősségű lamináló fóliával, amelynél a laminálandó dokumentumok (fotók, képek, kártyák, papír, stb.) összvastagsága maximum 1,0 mm legyen. A lamináló eszköz csak egyéni használatra alkalmas, és nem üzemi használatra.

Nem rendeltetésszerű használat

A lamináló eszköz nem alkalmas a nem megfelelő anyagok laminálására, vagy nem a Műszaki adatokban leírt megengedett környezeti feltételeknek megfelelő használatra. Minden más módú használat, amely nem szerepel a „Rendeltetésszerű használat” alatt, nem számít

rendeltetésszerűnek. Az eszközön végrehajtott önkényes változtatások, vagy átépítések nem megengedettek. Ne nyissa ki, illetve ne javítsa egyedül a készüléket.

Áttekintés

Az alábbi ábrák részletesen bemutatják a lamináló készüléket.

1. A5610 lamináló készülék
2. Fóliavezetés
3. Bemeneteli oldal
4. Hálózati csatlakozó
5. Be-/Kikapcsoló gomb
6. Rev gomb
7. Kezelőfelület
8. Kimeneteli oldal

A csomagolás tartalma

A lamináló készülék üzembe helyezése előtt vizsgálja meg a csomagolás tartalmát. Ha valami hiányzik, vagy sérült, semmi esetre se helyezze üzembe az eszközt. Forduljon szervizünkhöz.

- A5610 lamináló készülék
- Fóliavezetés
- Használati utasítás

Használat előtt

Az alábbi utasítások segítenek abban, hogy az eszköz a vártnak megfelelően működjön.

- Ne használja fémes, nedves, egyenetlen anyagok laminálására.
- A lamináló fóliát mindig a zárt oldalával előre, a **bemeneti oldalra** (3) egyenesen helyezze a készülékbe.
- Ha szükséges, laminálás után vágja le a lamináló fóliát.
- Ne feledje, hogy a meglelaminált anyag szorosan összekapcsolódik a lamináló fóliával, és nem lehet károsodás nélkül eltávolítani róla.
- Laminálás közben ne húzza ki a fóliát a **kimeneteli oldalon** (8).
- Kizárólag meglelaminálásra alkalmas fóliát használjon meglelaminálásra. Az optimális eredmény elérése érdekében ajánljuk a szakkereskedésekben, illetve a Marke Olympiában kapható lamináló fóliát.

Az Ön biztonsága érdekében

A saját és környezete biztonsága érdekében olvassa el, és tartsa be a biztonsági utasításokat.

VIGYÁZAT! Áramütésveszély. A lamináló készülék hibás használata áramütéshez vezethet. Az eszközön végrehajtott önkényes változtatások, vagy átépítések nem megengedettek. A szerelési munkákat csak képzett szakemberek végezhetik. Ügyeljen, hogy az eszköz könnyen hozzáférhető konnektor közelében legyen elhelyezve, hogy vészhelyzet esetén gyorsan ki tudja húzni a csatlakozót a konnektorból. Soha ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. Ne érintkezzen vízzel. Kizárólag száraz helyiségben használja a készüléket.

VIGYÁZAT! Az eszköz forró felülete égésveszélyes. Laminálás közben az eszköz felülete felforrósodik. Használat közben ne érintse meg az eszköz felületét. Mielőtt megérintené az eszközt, használat után várjon pár percet, amíg lehűl a felülete.

VIGYÁZAT! A forró lamináló fólia égésveszélyes. A laminálás után közvetlenül kijövő fólia nagyon forró. A kijövő lamináló fóliát csak a lehűlt végénél fogva távolítsuk el.

VIGYÁZAT! A laminálás után maradt forró maradványok égésveszélyesek. A tisztítás után kilévő lamináló fólia nagyon forró maradványokat hagyhat maga után. A kijövő papírt csak a lehűlt végénél fogva távolítsa el.

VIGYÁZAT! A kis alkotóelemek, a csomagolóanyagok és a védőfólia fulladásveszélyesek. A gyermekek a kis alkotóelemeket, csomagolóanyagokat, vagy a védőfóliát lenyelhetik. Az eszköz, illetve az eszköz csomagolása gyermekektől távol tartandó.

VIGYÁZAT! Az eszközt gyermekek csak 8 éves kortól használhatják, illetve a korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a kevés tapasztalattal/tudással rendelkező személyek csak akkor, ha elővigyázatosak, vagy alkalmasnak bizonyulnak az eszköz biztonságos használatára, illetve tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz tisztítását illetve karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT! Az egészségre káros gázok veszélyesek. Laminálás közben egészségre káros gázok keletkezhetnek. Laminálás során gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.

VIGYÁZAT! A behúzási folyamat sérülésveszélyes lehet. A laza tárgyak a behúzás során beakadhatnak, és sérüléseket okozhatnak. Tartsa távol az ujjait, a haját, sálát, nyakkendőt, ékszert, stb. a behúzó nyílástól.

VIGYÁZAT! A szakszerűtlenül elhelyezett kábel miatt botlásveszély állhat fenn. Úgy helyezze el a kábelt, hogy abban senki ne tudjon elbotlani. Ügyeljen, hogy a hálózati csatlakozó és a hálózati kábel ne sérüljön. Ügyeljen rá, hogy az eszköz könnyen hozzáférhető konnektor közelébe legyen elhelyezve, így vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt a hálózatról.

FIGYELEM! Anyagi károk felléphetnek. Kerülje a környezeti hatásokat, mint pl. a füst, por, rezgések, kémiai anyagok, nedvesség, hőség vagy közvetlen napsugárzás. Csak zárt helyiségekben használja az eszközt, a Műszaki adatok alatt leírt környezeti feltételeknek megfelelően.

Biztonságos felállítás és üzembe helyezés

FONTOS! Használatba vétel előtt vizsgálja meg, hogy az eszköz maximális feszültségbírása megegyezik-e az áramforrásával (220 V – 240 V, 50 Hz)

1. Állítsa fel a készüléket egy sima, vízszintes felületre, könnyen hozzáférhető konnektor közelébe.

2. Helyezze a **Fóliavezetést** (2) az ábrának megfelelően az eszköz hátoldalára. A **Fóliavezetés** (2) hallhatóan a helyére pattan.
3. Csatlakoztassa az eszköz **Hálózati csatlakozóját** (4) egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz.
4. Az eszköz most már üzemképes. A vezérlőfelület fekete, a **Be-/ és kikapcsoló gomb** pirosan világít.

Laminálás

Meleglaminálásnál a fólia 105°C-ig is felmelegedhet, miközben átfut a hengereken. A laminált anyag és a fólia között tartós termikus kapcsolat áll fenn. A meleglaminálás által a víz, oxigén és baktériumok nem kerülhetnek kapcsolatba a laminált anyaggal többé.

A lamináló eszköz automatikusan felismeri a behelyezett fólia vastagságát (80μ, 100μ, 125μ, 200μ, 250μ), és ennek megfelelően állítja be a hőmérsékletet és a sebességet.

VIGYÁZAT! A behúzási mechanizmus balesetveszélyes. A laza tárgyak a behúzás során beakadhatnak, és sérüléseket okozhatnak. Tartsa távol az ujjait, a haját, sálát, nyakkendőt, ékszert, stb. a behúzó nyílástól.

1. Nyomja meg a **Be-/ és kikapcsoló gombot** (5) a **Kezelőfelületen** (7). Ha sikerült, egy rövid jelzőhangot fog hallani. A Kezelőfelületen világít az **AUTO CHECK**.

VIGYÁZAT! Az egészségre káros gázok veszélyesek. Laminálás közben egészségre káros gázok keletkezhetnek. Laminálás során gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.

2. Helyezze laminálandó anyagot és a lamináló fóliát a **Fóliavezetésre** (2). Az optimális eredmény elérése érdekében minden oldalnak 3-5 mm távolságra kell lennie a fólia szélétől.
3. Helyezze az előkészített lamináló fóliát a zárt oldalával előre, az eszköz **Bemeneti oldalára** (3) egyenesen.

VIGYÁZAT! A forró lamináló fólia égésveszélyes. A laminálás után közvetlenül kijövő fólia nagyon forró. A kijövő lamináló fóliát csak a lehűlt végénél fogva távolítsuk el.

4. A fólia automatikusan behúzódik, majd a **Kimeneteli oldalon** (8) újra kijön.

Ha valami nem működik

Fólia elakadásának elhárítása

Ha a fóliát véletlenül az eszköz **Bemeneteli oldalával** (3) vezeti a készülékbe, túl sok ragasztó van a hengereken, vagy arra nem alkalmas anyagot laminál, a fólia elakadhat az eszközben.

Az eszköz szenzorok segítségével ellenőrzi a fólia helyes átfutását, így a fóliaelakadás felismerése automatikusan visszaforgáshoz vezet. Az eszköz visszafelé kezd működni, és a **Bemeneteli oldalon** (3) újra kiadja a fóliát.

Probléma esetén manuálisan is el tudja indítani a visszaforgást a **Taste Rev** (6) gomb megnyomásával.

1. Nyomja meg a **Taste Rev** (6) gombot a **Kezelőfelületen** (7). Ha sikerült, a **Taste Rev** (6) zölden fog világítani, és a készülék visszafelé fog működni.

VIGYÁZAT! A forró lamináló fólia égésveszélyes. A laminálás után közvetlenül kijövő fólia nagyon forró. A kijövő lamináló fóliát csak a lehűlt végénél fogva távolítsuk el.

2. Óvatosan húzza ki a fóliát az eszköz **Bemeneteli oldalán** (3). A fólia eltávolítása után a **Taste Rev** (6) újra zölden fog világítani, és az eszköz újra előre felé fog működni.

A fólia elakadása után az eszközt ki kell tisztítani. A tisztítást a **Rendszeres karbantartás és ápolás** alatt leírtak szerint kell végrehajtani.

Rendszeres karbantartás és ápolás

Rendszeresen tisztítsa az eszközt.

1. Tisztítás előtt húzza ki az eszköz **Hálózati csatlakozóját** (4) a konnektorból.
2. Várjon, amíg az eszköz lehűl. A lehűlési idő a **Műszaki adatok** alatt található.

Megjegyzés: Agresszív tisztítószer használatától az eszköz károsodhat. Ne használjon tisztító- és oldószert.

3. Enyhén nedves, szőszmentes kendőt használjon az eszköz felületének tisztításához.

Lerakódások és ragasztómaradványok eltávolítása

A hengereken található lerakódások és ragasztómaradványok befolyásolhatják a laminálás eredményét. Rendszeresen távolítsa el a lerakódásokat és a ragasztómaradványokat, akkor is, ha nincs megelégedve a laminálás eredményével.

1. Nyomja meg a **Be-/ és kikapcsoló gombot** (5) a **Kezelőfelületen** (7). Ha sikerült, egy rövid hangjelzést fog hallani.

VIGYÁZAT! Az eszköz forró felülete égésveszélyes. Laminálás közben az eszköz felülete felforrósodik. Használat közben ne érintse meg az eszköz felületét. Mielőtt megérintené az eszközt, használat után várjon pár percet, amíg lehűl a felülete.

2. Helyezzen egy összehajtott papírt az összehajtott élével előre az eszköz **Bemeneteli oldalába** (3). A kijövő papír fel fogja szedni a ragasztómaradványokat.

VIGYÁZAT! A laminálás után maradt forró maradványok égésveszélyesek. A tisztítás után kilévő lamináló fólia nagyon forró maradványokat hagyhat maga után. A kijövő papírt csak a lehűlt végénél fogva távolítsa el.

3. Addig ismételje ezt a folyamatot egy új papírral, amíg a kijövő papír már nem vesz fel több ragasztómaradványt.

Műszaki adatok

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Különleges tulajdonságok	Védelem a túlhevülés ellen Nincs hólyagosodás Nincs felmelegedési idő Fólia erősségének automatikus felismerése
Fólia maximális vastagsága	1,0 mm
Maximális laminálási szélesség	340 mm
Maximális laminálási erősség	80-250 micron
Felmelegedési idő	3-4 perc
Lehűlési idő	kb. 15 perc
Laminálás sebessége	1000 mm/perc-ig
Áramellátás	220-240 V, 50 Hz, 0,63 A
Energiafogyasztás	1250 W
Méreték	570 x 205 x 150 mm
Súly	6,68 kg

Konformitás igazolása

Az eszközön szereplő CE jelzés igazolja a konformitást. A teljes konformitás igazolást le tudja tölteni a www.go-europe.com weboldaltól.

Hulladékkezelés

Ha ki szeretné dobni a készüléket, vigye a helyi gyűjtőállomására. Az elektromos- és elektronikai eszközökre vonatkozó törvények szerint az eszköz tulajdonosa köteles a régi elektromos- és elektronikai eszközt egy szelektív hulladékgyűjtőbe eljuttatni. Az alábbi szimbólum azt jelenti, hogy az eszközt semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!

A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően dobja el.

Garancia

A garancia 24 hónapig érvényes.

A garancia a vásárlás napjától érvényes. Kérjük, őrizze meg a nyugtát és az eredeti csomagolást. Probléma fellépése esetén keresse fel a Retour-Portal (RMA) oldalunkat a Support területen a weboldalunkon: www.go-europe.com

További kérdések esetén hívja forródrótunkat:

0180 5 007514 (Német hálózaton 14 ct/perc, mobilról maximum 42 ct/perc)

Amennyiben a problémát nem lehet telefonon keresztül megoldani, küldje el a készüléket az eredeti csomagolásában és a nyugtával a következő címre:

Service Center Hattingen

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen