


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


FONTOSABB MŰVELETEK:


: Bekapcsolva / Törlés / Hiba törlése


: Számbillentyű


:

Művelet billentyű

: Memória plusz (a kijelzőn szereplő értéket hozzáadja a független memóriához).

: Memória mínusz (a kijelzőn szereplő értéket kivonja a független memóriából).

: Memória visszahívása / Memória törlése

: Százalék billentyű

: Négyzetgyök billentyű

LCD KIJELEZŐ:

M (Memória) Független memória

- (mínusz) Negatív érték

E (hiba) A kijelzőn az „ERROR” szó jelenik meg, ha a válasz meghaladja a maximálisan megjeleníthető számjegyet.

Szavatosság

Örülünk, hogy a mi termékünket választotta.

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel az eszközzel, hívja segélyhívószámunkat.

CE

A CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Unió irányelveinek.

HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Az Európai Unió törvényeinek és szabályainak nemzeti törvénykezésbe történő átvétele kötelezi a vevőt, hogy a tartós fogyasztási cikkek megfelelő hulladékkezeléséről gondoskodjon. Ennek célja a személyek védelme és a környezetvédelem. Az itt oldalt található jelzés azt jelenti, hogy a régi elektronikus és elektromos eszközöket és elemeket/akkukat a kommunális hulladéktól külön kell választani.



A régi, elhasznált felszereléseket azok élettartamának lejártával el kell szállítani a hulladékkezelési vállalat kijelölt gyűjtőpontjaira. A régi elemeket/akkukat be kell vinni egy olyan boltba, ahol ilyeneket árulnak, vagy egy megfelelő engedéllyel rendelkező gyűjtőpontba, ahol az elemek/akkuk gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények találhatók. A csomagolóanyag hulladékkezeléséről a helyi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.